



**PS20XP**

## Wide Crown Stapler

**Parts Reference Guide**

**Guía de referencia  
de piezas**

**Pièces Guide  
de référence**



Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

**Repair Kit**  
YK0783  
YK0784  
YK0819

# SENCO®

Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)

**NFG09V • October 2, 2018**



Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)


Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

# = Contents of YK0783 Kit  
 ## = Contents of YK0784 Kit  
 ### = Contents of YK0819 Kit


| Tool #  | Model             |
|---------|-------------------|
| 9V0001N | Contact-Actuation |
| 9V2001N | Contact-Actuation |



**Available Triggers**




HA0287  
Contact-Actuation



HA0236  
Single Sequential

# Wide Crown Stapler

**PS20XP**



**REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE**

| Part No. | Description                          | Descripción            | Désignation                  |
|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| AA0176   | Cap                                  | Tapa                   | Bouchon                      |
| AB0220   | Deflector                            | Desviador              | Défecteur                    |
| AC0461   | Belt Hook                            | Gancho De Cinturón     | Crochet De Ceinture          |
| AC0462   | Cover                                | Cubierta               | Couvercle                    |
| AC0463   | Gasket                               | Seal                   | Joint                        |
| AC0464   | Gasket                               | Seal                   | Joint                        |
| AC0465   | End Cap                              | Tapa Terminal          | Bouchon d'Extrémité De Rail  |
| BC0727   | Stop                                 | Toppe                  | Arrêt                        |
| BC0728   | Valve                                | Válvula                | Valve                        |
| BC0729   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| BC0731   | Spacer                               | Separador              | Entretoise                   |
| BC0732   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| BC0734   | Spacer                               | Separador              | Entretoise                   |
| BC0735   | Piston Stop                          | Amortiguador           | Amortisseur                  |
| BC0736   | Guide                                | Guía                   | Guide                        |
| BC0737   | Spring                               | Resorte                | Ressort                      |
| BC0738   | Cylinder Sleeve                      | Cilindro               | Cylindre                     |
| CA0126   | Trigger Valve Assembly               | Asamble De Válvula     | Valve d'Assemblée            |
| EA0228   | Piston / Driver Assembly             | Percusor               | Couteau                      |
| FA0355   | Latch Assembly                       | Asamble De Uñeta       | Doigt De Retenue d'Assemblée |
| FC0735   | Plate                                | Placa                  | Plaque                       |
| FC0969   | Guide                                | Guía                   | Guide                        |
| FC1013   | Back Plate                           | Placa                  | Plaque                       |
| FC1014   | Front Plate                          | Placa                  | Plaque                       |
| GA0701   | Spring Roller                        | Rodillo del resorte    | Rouleau de ressort           |
| GB0611   | Magazine Cover (US)                  | Cubierta               | Couvercle                    |
| GB0612   | Magazine Cover (EU)                  | Cubierta               | Couvercle                    |
| GB0615   | Magazine Assembly                    | Asamble De Cargador    | Magasin d'Assemblée          |
| GC1240   | Bracket                              | Soporte                | Support De Fixation          |
| GC1498   | Latch                                | Cierre                 | Verrou                       |
| GC1501   | Grip                                 | Apretón                | Griff                        |
| GC1670   | Guide                                | Guía                   | Guide                        |
| GC1671   | Feeder Shoe                          | Alimentador            | Poussoir                     |
| GC1685   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| HA0236   | Trigger Assembly (Single Sequential) | Asamble De Gatillo     | Ensemble Gâchette            |
| HA0287   | Trigger Assembly (Contact Actuation) | Asamble De Gatillo     | Ensemble Gâchette            |
| HA0310   | Safety Element Assembly              | Asamble De Seguro      | Ensemble Palpeur De Sécurité |
| HC0606   | Bushing                              | Casquillo              | Douille                      |
| HC0612   | Lower Safety                         | Asamble De Seguro      | Palpeur De Sécurité          |
| HC0768   | Lower Barrel Nut                     | Inferior Barril Tuerca | Écrou Inférieur De Baril     |
| HC0769   | Safety Element                       | Seguro                 | Palpeur De Sécurité          |
| HC0770   | Guide                                | Guía                   | Guide                        |
| KB4372   | Spring                               | Resorte                | Ressort                      |
| KB6660   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| KB6665   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| KB6666   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6667   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6668   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6669   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6671   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6672   | Nut                                  | Tuerca                 | Écrou                        |
| KB6673   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| KB6674   | Washer                               | Arandela               | Rondelle                     |
| KB6676   | Ring                                 | Anillo                 | Anneau                       |
| KB6677   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6679   | Spring                               | Resorte                | Ressort                      |
| KB6689   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6690   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB6746   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB7035   | Ring                                 | Anillo                 | Anneau                       |
| KB9822   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| KB9833   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KB9860   | Screw                                | Tornillo               | Vis                          |
| KD0164   | Nut                                  | Tuerca                 | Écrou                        |
| KD0230   | Spring                               | Resorte                | Ressort                      |
| KD0249   | Pin                                  | Pasador                | Goupille                     |
| LB0945   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB0985   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB0988   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1213   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1215   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1216   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1217   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1218   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1271   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| LB1303   | Seal                                 | Sello                  | Joint                        |
| YK0783   | Repair Kit                           | Kit De Reparación      | Kit De Réparation            |
| YK0784   | Repair Kit                           | Kit De Reparación      | Kit De Réparation            |
| YK0819   | Repair Kit                           | Kit De Reparación      | Kit De Réparation            |